

FOTOBEHANG

VOORSCHRIFTEN ONDERGRONDEN



MADE YOU LOOK



WELL BEGUN IS HALF DONE

Nieuw gestucte wanden

- De wanden dienen glad, vlak, 'sausklaar' klasse A en met een hechtprimer (bijv. Sigmaxfix - Universal) te worden aangeboden.
- Het behang neemt de structuur van de muur aan.
- Geen montage mogelijk wanneer de wand niet is voorgestreekt.

Let op: het voorstrijken mag niet met saus of latex gedaan zijn.

Bestaande geschilderde wanden

- De verflaag moet een goede hechting hebben met de ondergrond (geen losse afgebladderde verf)

Gips- MDF- & Multiplex wanden

- Naden en schroefgaten moeten goed vlak en geschuurd zijn.
- behandelen met een voorstrijkmiddel (bijvoorbeeld Sigma Universal primer of Flevopol. 1:1).
- Geen montage mogelijk wanneer de wand niet is voorgestreekt.

Geverfde- & Buigwanden MDF

- Naden en schroefgaten moeten geplamuurd en goed vlak en glad zijn afgewerkt voor een perfect resultaat.
- Voorstrijken met witte watergedragen twee componenten primer (bij voorkeur van het merk lucite).

Gelakte wanden & deuren

- Naden en schroefgaten moeten geplamuurd en goed vlak en glad zijn afgewerkt voor een perfect resultaat.
- Het oppervlak moet vetvrij zijn.

Formica, HPL wanden & Kunstofdeuren

- Het oppervlak moet vetvrij zijn.
- Naden moeten strak tegen elkaar geplaatst zijn en moeten altijd worden opengesneden.
- Anders de naden en schroefgaten goed plamuren met twee componenten plamuur en schuren zodat er een perfect glad oppervlak ontstaat voor een naadloze aanbreng van het behang.

FOTOBEBHANG

VOORSCHRIFTEN ONDERGRONDEN



MADE
YOU
LOOK



WELL BEGUN
IS HALF DONE

Betonnen wanden

Montage alleen op eigen risico, er kunnen bellen ontstaan omdat er vaak luchtgaten aan het oppervlak zitten en omdat bekistingen worden gewaxed waardoor het beton vettig kan zijn.

Let op: indien beton gestuct wordt, kan deze wel worden behangen (zie voor meer info het kopje *gestucte wanden*).

Op glasvezelbehang

- Het (nieuwe) behang neemt het motief van het bestaande glasvezelbehang aan.
- Bij voorkeur niet met (zeer) grove patronen i.v.m. hechting.

Op papierbehang

Geen verlijming mogelijk. Eerst moet het behang worden verwijderd en daarna moet de wand worden geëgaliseerd.

Voorbehandelde metalen ondergrond

Het oppervlak moet vetvrij zijn.

Onbehandelde metalen ondergrond

- Geen verlijming mogelijk.
- Het oppervlak moet voorbehandeld worden om roestvorming te voorkomen.

